

Modèle: Buell XB-9/ 12R Firebolt	Année : 2002
Châssis: 4MZAX / 5MZAX	

Important: Le montage doit être fait par un professionnel. Veuillez respecter les conseils pratiques pour le montage des kits Street Bike.

Guidons:	A01/ E01 / L01
----------	-----------------------

Positions des câbles:		Position des câbles dans le sens de la marche ...
... devant le tube de fourche	V	... à droite de la colonne de direction R
... derrière le tube de fourche	H	... à gauche de la colonne de direction L

	Pose:	Longueur:
Câbles de gaz:	H / L	
Câble / tuyau d'embrayage:	V / L	
Durite de frein	- / -	74cm
Câble de starter	- / -	- / -



Particularités:

Desserrer le collier inférieur du câble d'embrayage et le positionner comme indiqué plus haut. Desserrer le circuit électrique des commandes sous la fixation du spoiler et le tirer de 3-4cm. Pour garantir l'angle de braquage d'origine, poser des deux côtés les deux rondelles entre la patte de fixation et le carénage. Poser la pièce d'écartement en alu, ø ext. 35mm, sous le té de fourche.

Les pontets doivent être montés de façon à ce que le guidon soit déplacé **vers l'arrière**, non pas vers l'avant.

Limiter l'angle de braquage avec les plaquettes de 2mm contenues dans le kit. Utiliser pour cela une colle adéquate.