

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Sitzkeil
CBR600RR 07-
(PC 40)

Bestellnummer:

6518176



Montage des Sitzkeils:

1. Demontieren Sie den originalen Soziussitz.
2. Schieben Sie die Sitzabdeckung über den Soziussitz und achten Sie auf einen festen Halt der BODYSTYLE Sitzabdeckung
3. Montieren Sie jetzt den Soziussitz wieder auf dem Motorrad.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
14.07.11**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**