



- (E)** Consejo para un correcto montaje del kit: No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
- (GB)** Advice for correct fitting of the kit: Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- (F)** Conseil pour un montage correct du kit: Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.
- (D)** Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes: Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- (I)** Consiglio per un montaggio corretto del kit: Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

- (E)** Montar el soporte KIT RESPALDO (1) sobre el transportin original (A) de la moto y fijarlo en zona (B) mediante el distanciador (2), el tornillo (3) y la arandela (4).
- (GB)** Assemble the KIT RESPALDO support (1) on the original fold-back seat (A) of the motorcycle and fix it in area (B) using the distance piece (2), the screw (3) and the washer (4).
- (F)** Monter le support KIT DOSSIER (1) sur le siège arrière original (A) de la moto et le fixer dans la zone (B) avec l'entretoise (2), la vis (3) et la rondelle (4).
- (D)** Die Halterung des RÜCKLEHNEN KIT (1) auf den original Gepäckträger (A) des Motorrads montieren, und in Zone (B) mittels Abstandsscheibe (2), Schraube (3) und der Scheibe (4) fixieren.
- (I)** Montare il supporto KIT SCHIENALE (1) nel sedile posteriore originale (A) della moto e fissarlo nella zona (B) con il distanziatore (2), la vite (3) e la rondella (4).

COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.		Cant.	
1	260464		1	Kit respaldo - Kit supports - kit d'appui - Kit Rücklehne - Kit schienale
2	260461		1	Distanciador Ø16 Ø11 X 43 - Spacer - Entre-toise - Abstandshalter - Distanziatore
3	304173		1	Tornillo M8 x 75 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite
4	303020		1	Arandela Ø8 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella

HONDA SH125 / 150 / 250 SCOOPY 05
HOSH15RN
KIT RESPALDO NEW



SHAD