

# NOS CONSEILS DE POSE KITS DECO

La qualité de la pose optimisera la durée de vie de votre kit déco.

Conditions de pose : Pose dans un endroit propre et sec à température ambiante : 15° à 25°  
Comptez 1h30 à 2h pour la pose d'un kit déco complet

## 1 MATERIELS DE POSE



- Raclette ou les doigts
- Sèche cheveux ou décapeur thermique
- Chiffon propre et sec
- Breakcleaner
- Dégraissant (liquide vaisselle, produit à vitre)

## 2 PREPARATION DES PLASTIQUES



- Décollez l'ancien kit à l'aide d'un décapeur thermique ou au sèche cheveux
- Nettoyez toutes les traces de colle et dégraissez les plastiques avec des produits spécifiques (pré-stickers, breakcleaner, etc.). Un mauvais nettoyage peut altérer la pose.
- Séchez à l'aide d'un chiffon propre et sec

## 3 REPERAGE ET POSITIONNEMENT



- Avant d'oter le liner du sticker, présentez la pièce à coller sur le plastique afin de vous rendre compte de la découpe
- Le kit est prévu pour être placé à 5mm des bords du plastique
- Il est possible de décoller le kit pour le repositionner en cas de mauvais positionnement

## 4 COLLAGE DU KIT DECO



- Retournez votre kit déco puis otez le liner sur quelques centimètres.
- Quand le stickers est en place, créez un point de fixation stable en appuyant à l'endroit adhérent, otez progressivement le liner
- Pour éviter les bulles, collez le stickers au fur et à mesure de l'intérieur vers l'extérieur
- N'hésitez pas à étirer le stickers qui est très conforme pour l'emmener à l'endroit voulu

## 5 ADHESION ET FINITION



- Pour finir, appliquez une pression importante sur l'ensemble du kit déco en insistant sur les bords et les zones de travail intense (courbures, plis)
- Réchauffez l'ensemble du kit déco pour permettre à la colle de se réactiver et d'adhérer sur les plastiques (Attention : ne pas faire fondre colle et plastique et ne pas insister sur les parties telle que CHROME ET HOLOGRAPHIQUE au risque de blanchir l'adhésif)
- Si vous constatez une bulle d'air, percez finement la bulle en son centre et chauffez-la à l'aide du sèche cheveux.

**IMPORTANT : Laissez reposer votre kit déco avant d'aller rouler et évitez d'entreposer votre moto dans un endroit frais pour éviter les réactions thermiques pendant 48h.**