



PASSAGE DE ROUE SPEEDFIGHT II WIELDOORGANG SPEEDFIGHT II

Instructions de montage du Passage de roue Speedfight 2

Cet article en plastique résistant aux chocs est prêt au montage.

Temps de montage – 1/2 heures

-Démonte les caches latéraux.

-Démonte le feu arrière.

-Démonte la bavette d'origine et le passage d'origine.

-remets les caches latéraux en place.

Pour l'anneau antivol : il faut le couper

- avant de bloquer les deux vis du passage, pousse le vers le haut pour qu'il épouse bien les deux caches latéraux.

Il faut aussi que tu dévisses la bobine haute tension (celle avec le fil de bougie) et que tu la déposes simplement sur le passage de roue.

Monte le passage en connectant les feux et clignotants sur le câblage original.

-Attention afin de ne pas endommager les feux du passages il faut être attentif à ne pas intervenir les fils des feux de stop (21watt) et d'éclairage (5watt).

Pour éviter des griffes sur le passage nous te conseillons de mettre un petit morceau d'autocollant double face entre les coins des caches latéraux et le passage.

Le montage des fils se fait comme ici :

Feux arrière = brun sur fil jaune

Stop arrière – Vert/Jaune sur fil rouge

Masse = Vert sur fil noir

Clignotant droit – Bleu ciel sur fil noir et vert sur fil vert

Clignotant gauche – Orange sur fil noir et vert sur fil vert

Nous espérons que cet article répondra entièrement à tes attentes.

Va directement voir les autres articles dispo pour ton scooter sur mtk-tuning.com



Handleiding voor montage van wieldoorgang voor Speedfight 2

Dit artikel is gefabriceerd in schokbestendig plastic en is klaar voor montage.

Duurtijd montage: 30 min

Montage:

Demonteer de zijstukken

Demonteer het achterlicht

Demonteer de originele spatlap en de originele doorgang

Hermonteer de zijstukken

Voor de anti-diefstalring: deze moet verwijderd worden (bvb. aan de hand van een slijpschijf).

Je moet eveneens de sterkstroombobijn losvrijen (deze die is verbonden met de bougiekabel) en je plaatst ze simpelweg op de wieldoorgang..

Alvorens de twee vlijzen van de doorgang aan te spannen duw hem

naar boven zodat hij zich goed aansluit met de twee andere zijstukken.

Monteer de doorgang samen met het aansluiten van het licht en de pinklichten aan de originele bedrading.

Opgelet! Verwissel niet de draden van de stoplichten (21 Watt) met deze van de verlichting (5Watt),om geen schade te berokkenen aan de stukken van het licht op de doorgang.

Om krassen te verhinderen raden wij u aan om een stukje dubbelzijdige tape te bevestigen tussen de hoeken van de zijstukken en de doorgang.

Draden :

Achterlicht – bruin op geel

Stoplicht – Groen/geel op rood

Massa = Groen op zwart

Recht pinklicht – Blauw op zwart en groen op groen

Links pinklicht = Oranje op zwart en groen op groen

Wij hopen dat dit artikel volledig aan uw eisen zal voldoen.

Ga eveneens kijken naar de andere beschikbare artikelen voor uw scooter op mkt tuning.com

