

# EX03 / TRACER

SACOCHÉ SEMI-RIGIDE POUR TUBE SUPÉRIEUR / BOLSA SEMIRÍGIDA PARA TUBO SUPERIOR



## MESURES / DIMENSIONES

LARGEUR / ANCHO - 24cm

HAUTEUR / ALTURA - 11cm

PROFONDEUR / PROFUNDIDAD - 10 cm

POIDS / PESO - 264g

VOLUME / CAPACIDAD - 2 l

## CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS



REFLECTIVE  
PRINTS



UV  
RESISTANT



PVC  
FREE



STRAP  
CLOSURE



WATERPROOF

## COULEURS / COLORES



EX03B  
NOIR / NEGRO

Porte-téléphone compatible de taille max. 6.7", imperméable à 100 % et compatible avec les écrans tactiles /  
Bolsa para teléfonos móviles de hasta 6.7", 100 % impermeable y compatible con pantalla táctil

Impressions réfléchissantes /  
Impresiones reflectantes

Ouverture / Fermeture magnétique du rabat /  
Solapa magnética de apertura y cierre

Structure semi-rigide /  
Estructura semirrigida





## INFORMATION PRODUIT / INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Poignée pour ouverture / fermeture du compartiment /  
Asa para abrir y cerrar el compartimento

Base de renfort avec des fentes pour faire passer les sangles, afin d'in-  
staller correctement la sacoche sur le tube supérieur du cadre du vélo /  
Base de refuerzo con ojales para colocar las correas según las preferen-  
cias del usuario y para instalar correctamente la bolsa al tubo superior del  
cuadro de la bici





« Pour introduire votre smartphone dans la poche imperméable spécifique de la sacoche tracer, il faut retirer toute coque et il convient également d'éviter les films protecteurs d'écran afin d'assurer le bon fonctionnement de la compatibilité avec les écrans tactiles. Nous avons toutefois constaté que le fonctionnement semble meilleur surtout avec les nouveaux films en verre trempé. Nous conseillons donc de faire un test en insérant votre smartphone et en l'essayant.  
Afin de garantir le bon fonctionnement de l'écran tactile pour tous les modèles de smartphone, il est conseillé de consulter la vidéo dans le lien que vous trouverez sur la page dédiée à ce modèle.

«Para introducir el smartphone en el bolsillo especial impermeable del bolso Tracer, es necesario retirar todo tipo de fundas y carcasas. Además, se recomienda no utilizar películas protectoras para el correcto funcionamiento de la pantalla táctil. Sin embargo, estadísticamente, y sobre todo con las nuevas películas de cristal templado, el funcionamiento de la pantalla táctil está garantizado, por lo que recomendamos introducir el smartphone y probarlo.  
Para poder garantizar correctamente el funcionamiento del sistema touch en todos los modelos de smartphones, es recomendable consultar el video en el enlace que encuentras en la página dedicada a este modelo.

# CARACTÉRISTIQUES / ESPECIFICACIONES

---

- Sacoche semi-rigide pour tube supérieur, indiquée pour VTT et vélos de tourisme.
- Système d'accrochage à sangles avec possibilité de couper la sangle pour en réduire la longueur.
- Rabat porte-téléphone avec fonction pour écrans tactiles, réalisé en TPU imperméable à 100 % avec fermeture magnétique.
- Idéale pour le sport, le cyclotourisme, les longs déplacements pour se rendre au travail.

- Bolsa semirrígida para tubo superior adecuado para MTB y bicis de turismo.
- Sistema de fijación mediante correas con la posibilidad de cortar la correa sobrante y reducir su longitud.
- Solapa del bolso compatible con pantalla táctil, hecho de TPU 100 % impermeable y con cierre magnético.
- Ideal para deporte, cicloturismo y trayectos largos de casa al trabajo.