Notice de Montage

N°article : **150H074**
Produit : **Guidon bracelet Tour-Match**
Application : **Honda**
Modèle (Type) : **CBR 1100XX (SC35A) 2001 →**

Mentions importantes:

Lisez attentivement les instructions de montage et tenez compte des directives de sécurité.
Si vous n'êtes pas mécanicien, nous vous recommandons le montage dans un atelier spécialisé.
Le montage incorrect peut influencer la conduite de manière négative et mettre en danger votre santé et votre vie.

Soyez attentifs aux symboles suivants et suivez les directives.

⚠ **Attention! Directive de montage importante: Signale un danger pouvant atteindre votre santé ou votre vie.**

ⓘ **Information facilitant le montage et l'entretien ou prévenant d'éventuels dommages.**

Montage:

Kit Tour-Match monté

ⓘ Coupez le circuit électrique pendant le montage en débranchant le pôle négatif de la batterie.

Démontez les poignées, les leviers et le maître cylindre hydraulique. Enlevez les guidons bracelets d'origines et passez les colliers pour Tour-Match sur les tubes de fourche. Ajustez-les provisoirement et fixez-les manuellement. Montez les nouveaux guidons avec les vis M6x22 et serrez à un couple de 10Nm.

Contrôlez la liberté de mouvement par rapport au réservoir d'essence et au carénage ; pour cela, fixez provisoirement les poignées et leviers sur les guidons.

ⓘ Remplacez la vis de serrage du tube de fourche gauche par celle du kit. Montez le support du câble d'embrayage comme indiqué ci-contre, de façon à ce que l'arrêt du câble d'embrayage passe du côté intérieur du collier du guidon Tour-Match.

Ajustez le Tour-Match sur le tube de fourche en tournant les colliers, puis serrez les vis de serrage M6x25 à un couple de 10Nm. Montez les leviers et poignées sur les guidons, ajustez-les et effectuez les perçages nécessaires aux fixations. Collez la poignée gauche avec une colle appropriée.

<u>Pose des câbles et tuyaux:</u>

Câbles des gaz: la pose des câbles est légèrement modifiée; pour cela, sortir les câbles de leur pièce de guidage du réservoir d'essence et les fixer avec un serre-fil (voir ci-contre). Contrôlez la liberté de mouvement des câbles des gaz pendant le braquage gauche/droite.

Posez tous les autres câbles et tuyaux comme à l'origine.

⚠ **Contrôlez que les câbles et tuyaux soient posés sans tensions ni pliures pendant le braquage à fond gauche/droite**

Nous vous souhaitons bonne route !